

Švédský dřevěný kostel Algaras

Měřítko: 1/87

Délka: 270mm

Šířka: 210mm

Výška: 215mm

HISTORIE:

Model představuje středověký Švédsky dřevěný kostel z obce Algaras nacházející se v regionu Vastergotland. Jedná se o jeden z mála zbývajících dřevěných středověkých kostelů ve Švédsku s bohatou výzdobou.

Seznam doporučených nástrojů:

- 1) modelářský nůž nebo skalpel
- 2) brusný papír různé hrubosti
- 3) nůžky
- 4) pinzeta
- 5) tužka
- 6) pravítko

Před začátkem stavby:

Před začátkem stavby je potřeba důkladně pročíst stavební návod a při stavbě dbát na pořadí montážních kroků. Jednotlivé díly vyřezávejte z archů velice pečlivě ostrým nožem. Před lepením dílů zkontrolujte, jestli k sobě jednotlivé lepené díly pasují, popřípadě proveďte korektury. Během lepení, barvení, lakování a při práci s jinými chemikáliemi je potřeba v pracovní místnosti důkladně větrat. K lepení dřevěných dílů je možno použít disperzní lepidlo.

Zbarvení:

Dřevo střešní konstrukce a dveří kostela bylo kvůli ochraně před působením povětrnostních vlivů a dřevními škůdci natírány směsí na bázi dehtu čímž dostaly červeno hnědou až černou barvu. Na modelu lze tohoto efektu docílit namořením modelu tmavým mořidlem. Stěny kostelu jsou červené s bílými okny.

Postup stavby:

Obrázek 1:

Z dílů 1-8 slepte kostru stavby. Díly 5-7 je potřeba před lepením zbrousit do požadovaného tvaru tak, jak je to zobrazeno na obrázku.

Obrázek 2:

Ke kostře přilepte díly 9 a 10.

Obrázek 3:

Z dílů 11-27 slepte kostru věže a postranních výklenků a poté je přilepte ke kostře kostela.

Obrázek 4:

Ke kostře přilepte díly 28-32.

Obrázek 5:

Ke kostře přilepte díly 33-40. Díly je potřeba vybrousit do požadovaného tvaru tak, aby dobře lícovali se sousedními díly.

Obrázek 6:

Z dílů 44-52 slepte okna a dveře tak jak je to zobrazeno na obrázku. Okna poté ještě podlepte průhlednou folií 53.

Obrázek 7:

Okna a dveře přilepte ke kostře kostela.

Obrázek 8:

Stěny kostela oplaňkujte plaňkami 54 a stěny věže tenčími plaňkami 55. Plaňky je nutno lepit postupně od spodu na horu, poloha jednotlivých planěk je na konstrukci znázorněna pomocnými čárami.

Obrázek 9:

Na příslušná místa přilepte střechy 60-69.

Obrázek 10:

Střechy oplaňkujte plaňkami 55.

Obrázek 11:

Střechy olemujte díly 70-74.

Seznam dílů:

1-40	Překližka 3mm
41-43	Dřevo 2mm
44-52	Dýha 0,6mm
53	Průhledná folie
54-68	Dýha 0,6mm
69	Překližka 3mm
70-74	Dýha 0,6mm